



# AGREA HM700 システム間通話 取扱説明書

## — 目次 —

|                              |    |
|------------------------------|----|
| はじめに.....                    | 1  |
| システム間通話.....                 | 2  |
| ●システムの一覧を表示する（システム一覧）.....   | 2  |
| システム間通話で電話をかける.....          | 3  |
| ●内線オンフック発信.....              | 3  |
| ●内線オフフック発信.....              | 4  |
| ●内線プリセットダイヤル.....            | 5  |
| ●内線発信履歴からの発信.....            | 6  |
| ●内線着信履歴からの発信.....            | 8  |
| ●内線リダイヤル.....                | 10 |
| ●内線オートリピートダイヤル.....          | 11 |
| ●内線一覧からの発信.....              | 12 |
| ●別システムからの外線発信.....           | 13 |
| ●外線一覧からの発信.....              | 15 |
| システム間通話で電話を受ける.....          | 16 |
| ●内線着信自動応答.....               | 16 |
| ●内線通話を保留する.....              | 17 |
| ●内線自動転送.....                 | 19 |
| ●内線強制転送.....                 | 21 |
| ●内線システム保留.....               | 23 |
| ●内線パーク保留.....                | 24 |
| ●内線パーク保留応答（保留したシステムで応答）..... | 25 |
| ●内線パーク保留応答（別システムから応答）.....   | 26 |

## はじめに

このたびは、Agrea HM700をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用になる前に、この取扱説明書をよくお読みになり正しくお使いください。名称や略図、操作方法でご不明な点がございましたら、Agrea HM700の本体取扱説明書をご覧ください。

### パークボタンについて

- ・ **パーク**を使用する場合は、(特殊番号80～99)を電話機の**オート**に登録してください。  
(オートの登録方法は、『Agrea HM700本体取扱説明書』、『システムコードレス電話機PS601取扱説明書』、『WS250電話機取扱説明書』をご覧ください)

### 会議ボタンについて

- ・ **会議**を使用する場合は、(特殊番号42)を電話機の**オート**に登録してください。  
(オートの登録方法は、『Agrea HM700本体取扱説明書』、『システムコードレス電話機PS601取扱説明書』、『WS250電話機取扱説明書』をご覧ください)

### リダイヤルボタンについて

- ・ **リダイヤル**を使用する場合は、(特殊番号43)を電話機の**オート**に登録してください。  
(オートの登録方法は、『Agrea HM700本体取扱説明書』、『システムコードレス電話機PS601取扱説明書』をご覧ください)

### 機能ボタンについて

- ・ CL620子機、WS600電話機、WS250電話機、DC600電話機、PS601電話機で**機能**を使用する場合は、電話機の**オート**に登録してください。  
(オートの登録方法は、『Agrea HM700本体取扱説明書』、『システムコードレス電話機PS601取扱説明書』、『WS250電話機取扱説明書』をご覧ください)

### PS601電話機について

- ・ PS601電話機の**内線**は外線8ボタンに割り付けられています。(お買い上げ時)

### 単独電話機、自営標準電話機について

- ・ 単独電話ポート、自営標準端末を使用する場合、工事設定により内線優先モードにする必要があります。(お買い上げ時：外線優先モード)







## システム間通話

「システム間通話」は、Agrea HM700のIP端末接続ユニットどうしを接続することにより、他のAgrea HM700と内線通話を行なうことができます。また、システム間通話では、接続先システムの外線を利用した発信通話が可能です。**システム間通話は、全て内線通話となります。**

### ●システムの一覧を表示する (システム一覧)

(多機能電話機、CL620 親機)

システム番号と名前を一覧表示することができます。

- 1 を押す
- 2 を押して、[その他]を選択し、を押す
- 3 を押して、[システム一覧]を選択し、を押す
  - ・ システムを一覧表示します。
  - ・ 自システムには「\*」が表示されます。
- 4 を押してシステム番号を選択し、**短縮**を押す
  - ・ 選択したシステム番号の詳細画面を表示します。
  - ・ 詳細画面では、システム番号、システム名、IPアドレスを表示します。
  - ・ 再度**短縮**を押すとシステム一覧表示に戻ります。

## システム間通話で電話をかける


システム間通話で電話をかけるには、以下の方法があります。

- ・内線オンフック発信（受話器を置いたまま別システムの内線を呼び出しする）
- ・内線オフフック発信（受話器を上げて別システムの内線を呼び出しする）
- ・内線プリセットダイヤル（内線番号を先に押してから別システムの内線を呼び出しする）
- ・内線発信履歴からの発信
- ・内線着信履歴からの発信
- ・内線リダイヤル
- ・内線オートリピートダイヤル
- ・内線一覧からの発信
- ・別システムからの外線発信（システム間通話を使用して、別システムの外線から電話をかける）
- ・外線一覧からの発信

### ●内線オンフック発信

受話器を置いたまま、別システムの内線を呼び出すことができます。


（多機能電話機、CL620 親機、CL620 子機、WS600 電話機、WS250 電話機）

- 1 **スピーカ**を押す
  - ・内線発信音「ブップブッ・・・」が聞こえます。  
→**スピーカ**ランプ：赤点灯
  - ・WS250 電話機の場合、  
→内線ランプ：赤点灯
- 2 **#**を押す
  - ・内線発信音が止まります。
- 3 システム番号、**\***、内線番号の順に押す
  - ・内線番号のあとに**\***を押すとすぐに呼出しします。
  - ・内線呼出し音が聞こえます。
  - ・**\***を押すと発信先の呼出音を音声から信号音に変更できます。
  - ・再度、**\***を押すことで信号音に戻すことができます
- 4  **相手が出たら通話します。**  
→**スピーカ**ランプ：消灯

### ●内線オフフック発信


受話器を上げてから内線番号を押して、別システムの内線を呼び出すことができます。

（多機能電話機、CL620 親機、CL620 子機、WS600 電話機、WS250 電話機、DC600 電話機、PS601 電話機）

- 1  **#**を押す
  - ・内線発信音「ブップブッ・・・」が聞こえます。
  - ・WS600 電話機、WS250 電話機の場合は、**スピーカ**を押します。
  - ・WS250 電話機の場合は、  
→内線ランプ：赤点灯
  - ・DC600 電話機、PS601 電話機の場合は、**内線**を押します。  
→**内線**ランプ：緑点灯
- 2 **#**を押す
  - ・内線発信音が止まります。
- 3 システム番号、**\***、内線番号の順に押す
  - ・内線番号のあとに**\***を押すとすぐに呼出しします。
  - ・内線呼出し音が聞こえます。
  - ・**\***を押すと発信先の呼出音を音声から信号音に変更できます。
  - ・再度、**\***を押すことで信号音に戻すことができます
- 4 内線通話をする
  - ・相手が出たら通話します。

### ●内線オフフック発信

（単独電話機、自営標準端末）

- 1  **#**を押す
  - ・内線発信音「ブップブッ・・・」が聞こえます。
  - ・自営標準端末の場合、**内線**を押します。
- 2 **#**を押す
  - ・内線発信音が止まります。
- 3 システム番号、**\***、内線番号の順に押す
  - ・内線番号のあとに**\***を押すとすぐに呼出しします。
- 4 内線通話をする
  - ・相手が出たら通話します。

—MEMO—

ダイヤル信号（DP）の単独電話機ではご利用になれません。

## ●内線プリセットダイヤル

内線番号を先に押してから、別システムの内線を呼び出しすることができます。

(多機能電話機、CL620 親機、CL620 子機、WS600 電話機、DC600 電話機、PS601 電話機)

1 **#**、システム番号、**\***、内線番号の順に押す

2 **スピーカ**を押す

- ・内線呼出し音が聞こえます。  
→**スピーカ**ランプ：赤点灯
- ・DC600 電話機、PS601 電話機の場合は、**内線**を押します。  
→**内線**ランプ：緑点灯
- ・**\***を押すと発信先の呼出音を音声から信号音に変更できます。
- ・再度、**\***を押すことで信号音に戻すことができます。

3 





- ・相手が出たら通話します。  
→**スピーカ**ランプ：消灯
- ・DC600 電話機、PS601 電話機の場合は受話器をあげる必要はありません。



## ●内線発信履歴からの発信

内線発信履歴から別システムの内線を呼び出しすることができます。

(多機能電話機、CL620 親機、CL620 子機、WS600 電話機)


1 を押す

- ・CL620 子機の場合は、 **切** を押し、「カレンダー・時計」表示にしてから  を押します。
- ・WS600 電話機の場合は、 **切** を押し、「カレンダー・時計」表示にしてから  を押します。

2 を押して、**[履歴 (発信/着信)]**を選択し、を押す

3 を押して、**[内線発信履歴]**を選択し、を押す

- ・内線発信履歴が無い場合、「登録なし」が約2秒間表示されます。

4 を押して発信する相手を選択する



5 を押す



6 **[呼び出し]**を選択し、を押すと内線発信する

## ●内線発信履歴からの発信



(WS250 電話機)

1 **保留**を押す

2  (または ) を押して、**[履歴 (発信/着信)]**を選択し、**保留**を押す

3  (または ) を押して、**[内線発信履歴]**を選択し、**保留**を押す

- ・最後にかけた内線番号が表示されます。
- ・内線発信履歴が無い場合、「登録なし」が約2秒間表示されます。








4  (または ) を押して、発信する相手を選択する

5 **保留**を押す

6 **[呼び出し]**を選択し、**保留**を押すと内線発信する

## ●内線発信履歴からの発信













(DC600 電話機、PS601 電話機)

- 1 **内線** **保留**を押す
- 2 を押して、**[履歴 (発信/着信)]**を選択し、を押す
- 3 を押して、**[内線発信履歴]**を選択し、を押す  
・最後にかけた内線番号が表示されます。  
・内線発信履歴が無い場合、「登録なし」が約2秒間表示されます。
- 4 を押して発信する相手を選択する
- 5 を押す
- 6 **[呼び出し]**を選択し、を押すと内線発信する

## ●内線着信履歴からの発信







内線着信履歴から別システムの内線呼び出しすることができます。

(多機能電話機、CL620 親機、CL620 子機、WS600 電話機)

- 1 を押す  
・CL620 子機の場合は、 **切**を押し、「カレンダー・時計」表示にしてからを押します。  
・WS600 電話機の場合は、 **切**を押し、「カレンダー・時計」表示にしてからを押します。
- 2 を押して、**[履歴 (発信/着信)]**を選択し、を押す
- 3 を押して、**[内線着信履歴]**を選択し、を押す  
・内線着信履歴が無い場合、「登録なし」が約2秒間表示されます。
- 4 を押して発信する相手を選択する
- 5 を押す
- 6 **[呼び出し]**を選択し、を押すと内線発信する








## ●内線着信履歴からの発信

(WS250 電話機)

- 1 **保留**を押す
- 2  (または)を押して、**[履歴 (発信/着信)]**を選択し、**保留**を押す
- 3  (または)を押して、**[内線着信履歴]**を選択し、**保留**を押す  
・内線着信履歴が無い場合、「登録なし」が約2秒間表示されます。
- 4  (または)を押して、発信する相手を選択する
- 5 **保留**を押す
- 6 **[呼び出し]**を選択し、**保留**を押すと内線発信する

## ●内線着信履歴からの発信


(DC600 電話機、PS601 電話機)

- 1 **内線 保留**を押す
- 2 を押して、[履歴 (発信/着信)]を選択し、を押す
- 3 を押して、[内線着信履歴]を選択し、を押す  
・内線着信履歴が無い場合、「登録なし」が約2秒間表示されます。
- 4 を押して発信する相手を選択する
- 5 を押す
- 6 [呼び出し]を選択し、を押すと内線発信する

## ●内線リダイヤル

最後にかけた内線番号で、別システムの内線を呼び出しすることができます。

(多機能電話機、CL620 親機、CL620 子機、WS600 電話機、WS250 電話機)

- 1 **スピーカ**を押す  
・内線発信音「ブップブップ・・・」が聞こえます。  
→**スピーカ**ランプ：赤点灯  
・WS250 電話機の場合は、  
→内線ランプ：赤点灯
- 2 **リダイヤル** (または)を押す  
・最後にかけた内線番号へ自動発信します。

### —MEMO—

#### 多機能電話機、CL620 親機の場合

・内線発信履歴がない場合は、「Error」を表示します。

#### CL620 子機、WS600 電話機、WS250 電話機の場合

・内線発信履歴がない場合は、「ERROR」を表示します。

## ●内線リダイヤル

(DC600 電話機、PS601 電話機)

- 1 **内線**を押す  
→**内線**ランプ：緑点灯
- 2 **リダイヤル**を押す  
・最後にかけた内線番号へ自動発信します。  
・内線発信履歴がない場合は、「Error」を表示します。

## ●内線オートリポートダイヤル

相手を呼び出したあと、「Busy」(CL620 子機、WS600 電話機、WS250 電話機は「BUSY」)と表示すると、内線オートリポートダイヤルができます。

コールウェイトニングで相手を呼び出したときは、内線オートリポートダイヤルはできません。

(多機能電話機、CL620 親機、CL620 子機、WS600 電話機、WS250 電話機、DC600 電話機、PS601 電話機)

### 1 相手が話中

- スピーカランプ：赤点灯
- ・WS250 電話機の場合は  
→内線ランプ：赤点灯
- ・DC600 電話機、PS601 電話機の場合は  
→内線ランプ：緑点灯

### 2 リダイヤル (または $\odot$ ) を押す

- ・最後にかけた内線番号へ自動発信します。  
→機能ランプ：赤点滅

### 3 自動的にオートリポートダイヤルを行なう

- ・内線を呼び出ししたら、オートリポートダイヤルを自動的に解除します。
- ・途中でオートリポートダイヤルを解除するときは $\square$ を押します。DC600 電話機、PS601 電話機の場合は $\square$ を押します。

## ●内線一覧からの発信

内線一覧から別システムの内線の状態を確認して呼び出しすることができます。

(多機能電話機、CL620 親機、CL620 子機、WS600 電話機、DC600 電話機、PS601 電話機)

- を押す
  - ・CL620 子機の場合は、 $\square$ を押して、「カレンダー・時計」表示にしてから $\odot$ を押します。
  - ・WS600 電話機の場合は、 $\square$ を押して、「カレンダー・時計」表示にしてから $\odot$ を押します。
  - ・DC600 電話機、PS601 電話機の場合は、内線 保留を押します。
- $\odot$ を押して、[内線一覧]を選択し、●を押す
- $\odot$ を押して、[他システム]を選択し、●を押す
  - ・他システムの一覧を表示します。
- $\odot$ を押して他システムを選択し、●を押す
- $\odot$ を押して、[はい]を選択し、●を押す
  - ・DC600 電話機、PS601 電話機の場合は、1を押す。
- $\odot$ を押して内線を選択し、●を押す
- $\odot$ を押して、[呼び出し]を選択し、●を押す
  - ・選択したシステムの内線を呼び出しします。  
→スピーカランプ：赤点灯  
(多機能電話機、CL620 親機のみ)

## ●内線一覧からの発信

(WS250 電話機)

- 保留を押す
- $\odot$  (または $\odot$ ) を押して、[内線一覧]を選択し、保留を押す
- $\odot$  (または $\odot$ ) を押して、[他システム]を選択し、保留を押す
  - ・他システムの一覧を表示します。
- $\odot$  または $\odot$  を押して、他システムを選択し、保留を押す
- 1を押す
- $\odot$  (または $\odot$ ) を押して、発信する相手を選択し、保留を押す
- 保留を押すと内線発信する

## ●別システムからの外線発信

システム間通話を使用して、別システムの外線から電話をかけることができます。  
システム間通話は全て内線通話となります。(別システムからの外線発信も内線通話となります)  
システム間通話を保留すると、内線独占保留となります。(別システムからの外線発信も内線独占保留となります)  
システム間通話を応答した内線以外で応答したい場合は、内線自動転送、内線強制転送、内線システム保留(システム間通話を保留したシステムのみで応答できます)、内線パーク保留をご利用ください。

(多機能電話機、CL620 親機、CL620 子機、WS600 電話機、WS250 電話機、DC600 電話機、PS601 電話機)



- 1 **スピーカー**を押す  
・内線発信音「ブップブップ・・・」が聞こえます。  
→**スピーカー**ランプ：赤点灯  
・WS250 電話機の場合は  
→内線ランプ：赤点灯  
・DC600 電話機、PS601 電話機の場合は、**内線**を押します。  
→**内線**ランプ：緑点灯
- 2 **#**を押す  
・内線発信音が止まります。
- 3 システム番号、**\***を押す  
・使用するシステム番号を押します。
- 4 **\***、(または**9** **6** **3**)を押す  
・指定した外線をつかむダイヤル(指定外線捕捉)番号を押します。
- 5 外線番号を押す  
・ダイヤルボタンで使用したい外線番号を2桁で押します。
- 6 電話番号を押す  
・電話番号のあとに**☎**を押すと、すぐに呼び出します。

### —MEMO—

手順4、5のかわりに、  
**0**…自動選局ダイヤル(NTT外線やIP電話回線)  
**9** **8** **9**…IP電話回線の自動選局  
を使用することもできます。

## ●別システムからの外線発信

(単独電話機、自営標準端末)

- 1   
・内線発信音「ブップブップ・・・」が聞こえます。  
・自営標準端末の場合、を押します。
- 2 **#**を押す  
・内線発信音が止まります。
- 3 システム番号、**\***を押す  
・使用するシステム番号を押します。
- 4 **\***、(または**9** **6** **3**)を押す  
・指定した外線をつかむダイヤル(指定外線捕捉)番号を押します。
- 5 外線番号を押す  
・ダイヤルボタンで使用したい外線番号を2桁で押します。
- 6 電話番号を押す  
・電話番号のあとに**☎**を押すと、すぐに呼び出します。

### —MEMO—













・ダイヤル信号(DP)の単独電話機ではご利用になれません  
・手順4、5のかわりに、  
**0**…自動選局ダイヤル(NTT外線やIP電話回線)  
**9** **8** **9**…IP電話回線の自動選局  
を使用することもできます。



## ●外線一覧からの発信
















外線一覧から別システムの外線の状態を確認して、空いている外線から電話をかけることができます。  
別システムの外線着信には応答できません。  
別システムの外線保留には応答できません。外線保留に応答したい場合は、外線に応答したい内線へ自動転送または強制転送するか、パーク保留してから応答してください。

(多機能電話機、CL620 親機、CL620 子機、WS600 電話機、DC600 電話機、PS601 電話機)

- を押す  
・CL620 子機、WS600 電話機の場合は、  を押し、「カレンダー・時計」表示にしてから  を押します。  
・DC600 電話機、PS601 電話機の場合は、  を押します。
-  を押して、[外線一覧]を選択し、●を押す
-  を押して、[他システム]を選択し、●を押す  
・他システムの一覧を表示します。
-  を押して他システムを選択し、●を押す
-  を押して、[はい]を選択し、●を押す  
・DC600 電話機、PS601 電話機の場合は、 を押す。
-  して外線を選択し、●を押す
- 電話番号を押す  
・電話番号のあとに  を押すと、すぐに呼び出します。

## ●外線一覧からの発信

(WS250 電話機)

-  を押す
-  (または ) を押して、[外線一覧]を選択し、 を押す
-  (または ) を押して、[他システム]を選択し、 を押す  
・他システムの一覧を表示します。
-  (または ) を押して、他システムを選択し、 を押す
-  を押す
-  (または ) を押して外線を選択し、 を押す
- 電話番号を押す  
・電話番号のあとに  を押すと、すぐに呼び出します。

## システム間通話で電話を受ける




システム間通話で電話を受けるには、以下の方法があります。

- ・内線着信自動応答 (受話器を上げるだけで別システムからの内線着信に応答する)
- ・内線保留 (別システムからの内線通話を保留する)
- ・内線自動転送 (内線通話後に、内線を転送する)
- ・内線強制転送 (内線通話しないで、内線を転送する)
- ・内線システム保留 (別システムからの内線通話を保留し、他の電話機で応答できるようにする)
- ・内線パーク保留 (別システムからの内線通話を保留し、他の電話機や別システムの電話機から応答できるようにする)

## ●内線着信自動応答



受話器を上げるだけで、別システムからの内線着信に応答することができます。

(多機能電話機、CL620 親機、CL620 子機、WS600 電話機、WS250 電話機、DC600 電話機、PS601 電話機)

- 内線着信音が鳴る  
→着信ランプ：青点滅  
・WS250 電話機の場合、  
→内線ランプ：赤点滅  
・DC600 電話機、PS601 電話機の場合、  
→着信ランプ：赤点滅  
→内線ランプ：緑点滅
-   
→着信ランプ：消灯  
・CL620 子機、WS600 電話機の場合は、 を押しても応答できます。  
・DC600 電話機、PS601 電話機の場合は、 を押します。

## ●内線着信自動応答

(単独電話機、自営標準端末)

- 内線着信音が鳴る
-   
・相手と通話します。  
・自営標準端末の場合、 を押します。

## ●内線通話を保留する

システム間の内線通話、別システムの外線を使用した通話を保留することができます。

(多機能電話機、CL620 親機、CL620 子機、WS600 電話機、WS250 電話機)

### 内線独占保留のしかた





#### 1 内線通話中

#### 2 保留を押す

- ・通話相手へ保留音が流れます。
- ・保留音は、外線保留音と同じ曲が流れます。
- 会議ランプ：赤点滅


### 【内線独占保留中】

#### 3

- ・CL620 子機の場合は、またはを押します。
- ・WS600 電話機、WS250 電話機の場合は、またはを押します。
- ・「解除する場合は受話器を上げ内線捕捉中メニューから解除してください」を表示します。(WS250 電話機を除く)

### 再応答のしかた

#### 1

- ・内線発信音「ブップブップ・・・」が聞こえます。
- ・WS600 電話機の場合は、を押します。

#### 2

- ・「内線捕捉中メニュー」を表示します。


#### 3 を押して[応答関係]を選択し、を押す

- ・「応答関係」メニューを表示します。

#### 4 を押して[内線保留再応答]を選択し、を押す

- ・再度、通話ができます。
- 会議ランプ：消灯

### —MEMO—

手順2～4のかわりに、を使用することもできます。

### 再応答のしかた (WS250 電話機)

#### 1 を押す

- ・内線発信音「ブップブップ・・・」が聞こえます。
- 内線ランプ：赤点灯
- 会議ランプ：赤点滅

#### 2 を押す

- ・再度、通話ができます。
- 会議ランプ：消灯

## ●内線通話を保留する

(DC600 電話機、PS601 電話機)

### 内線独占保留のしかた

#### 1 内線通話中

→内線ランプ：緑点灯

#### 2 保留を押す

- ・通話相手へ保留音が流れます。
- ・保留音は、外線保留音と同じ曲が流れます。
- 会議ランプ：赤点滅

### 【内線独占保留中】

#### 3 を押す

→内線ランプ：消灯

### 再応答のしかた

#### 1 内線を押す

- ・内線発信音「ブップブップ・・・」が聞こえます。
- 内線ランプ：緑点灯
- 会議ランプ：赤点滅

#### 2 会議を押す

- ・再度、通話ができます。
- 会議ランプ：消灯


## ●内線通話を保留する

(単独電話機、自営標準端末)

### 内線独占保留のしかた


#### 1 内線通話中

#### 2 →

- ・受話器を置いてすぐに (0.8 秒以内) 受話器を上げると保留になります。
- ・自営標準端末の場合、を押します。
- ・内線発信音「ブップブップ・・・」が聞こえます。
- ・通話相手へ保留音が流れます。
- ・保留音は、外線保留音と同じ曲が流れます。
- ・受話器を 0.8 秒以上置いていると、電話が切れます。

### 再応答のしかた

#### 1 →

- ・受話器を置いてすぐに (0.8 秒以内) 受話器を上げると再度、通話ができます。
- ・自営標準端末の場合、を押します。
- ・受話器を 0.8 秒以上置いていると、保留警報音「ブルブルブル・・・」が鳴ります。

## ●内線自動転送

システム間の内線通話、別システムの外線を使用した通話を他の内線へ自動転送することができます。

(多機能電話機、CL620 親機、CL620 子機、WS600 電話機、WS250 電話機、DC600 電話機、PS601 電話機)

### 転送する側の操作

#### 1 内線通話中

- ・WS250 電話機の場合は  
→内線ランプ：赤点灯
- ・DC600 電話機、PS601 電話機の場合は  
→内線ランプ：緑点灯

#### 2 保留を押す

- ・通話相手へ保留音が流れます。
- ・保留音は、外線保留音と同じ曲が流れます。  
→会議ランプ：赤点滅
- ・内線発信音「プッププッ・・・」が聞こえます。






#### 3 転送先の内線番号を押す

- ・呼出音が聞こえます。

#### 4 転送先の相手と通話する

- ・例：〇〇さんからの電話です。

#### 5


- ・受話器を置くと「カレンダー・時計」表示に戻ります。
- ・CL620 子機の場合は、またはを押します。
- ・WS600 電話機、WS250 電話機の場合は、またはを押します。
- ・WS250 電話機の場合は  
→内線ランプ：消灯
- ・DC600 電話機、PS601 電話機の場合はを押します。  
→内線ランプ：消灯  
→会議ランプ：消灯

### 転送された側の操作

#### 1 呼出音が鳴る

- ・内線呼出音が鳴り、音声聞こえます。  
→着信ランプ：青点滅
- ・WS250 電話機の場合は  
→内線ランプ：赤点滅
- ・DC600 電話機、PS601 電話機の場合は  
→着信ランプ：赤点滅  
→内線ランプ：緑点滅

#### 2

- ・受話器を上げて内線相手と通話します。  
→着信ランプ：消灯
- ・DC600 電話機、PS601 電話機の場合は、を押します。  
→着信ランプ：消灯  
→内線ランプ：緑点灯
- ・転送元が通話を切ると、通話が自動的に転送されます。


## ●内線自動転送

(単独電話機、自営標準端末)

### 転送する側の操作

#### 1 内線通話中

#### 2 →

- ・受話器を置いてすぐに (0.8 秒以内) 受話器を上げると保留になります。
- ・自営標準端末の場合、を押します。
- ・内線発信音「プッププッ・・・」が聞こえます。
- ・通話相手へ保留音が流れます。
- ・保留音は、外線保留音と同じ曲が流れます。
- ・受話器を 0.8 秒以上置いておくと、電話が切れます。


#### 3 転送先の内線番号を押す

- ・呼出音が聞こえます。

#### 4 転送先の相手と通話する

- ・例：〇〇さんからの電話です。

#### 5


- ・受話器を置くと、通話が自動的に転送されます。
- ・自営標準端末の場合、を押します。

### 転送された側の操作

#### 1 呼出音が鳴る

- ・呼出音「ブルル ブルル・・・」が鳴ります。

#### 2

- ・受話器を上げて内線相手と通話します。
- ・自営標準端末の場合、を押します。
- ・転送元が通話を切ると、通話が自動的に転送されます。

## ●内線強制転送

システム間の内線通話、別システムの外線を使用した通話を他の内線へ強制転送することができます。

(多機能電話機、CL620 親機、CL620 子機、WS600 電話機、WS250 電話機、DC600 電話機、PS601 電話機)

### 転送する側の操作

#### 1 内線通話中

- ・WS250 電話機の場合は  
→内線ランプ：赤点灯
- ・DC600 電話機、PS601 電話機の場合は  
→内線ランプ：緑点灯




#### 2 保留を押す

- ・通話相手へ保留音が流れます。
- ・保留音は、外線保留音と同じ曲が流れます。  
→会議ランプ：赤点滅
- ・内線発信音「プッププッ・・・」が聞こえます。

#### 3 転送先の内線番号を押す

- ・呼出音が聞こえます。

#### 4


- ・受話器を置くと「カレンダー・時計」表示に戻ります。
- ・CL620 子機の場合は、または「切」を押します。
- ・WS600 電話機、WS250 電話機の場合は、または「切」を押します。
- ・WS250 電話機の場合は  
→内線ランプ：消灯
- ・DC600 電話機、PS601 電話機の場合は、を押します。  
→内線ランプ：消灯  
→会議ランプ：消灯

### 転送された側の操作

#### 1 呼出音が鳴る

- ・転送されてきたことを表す呼出音が鳴ります。  
→着信ランプ：青点滅
- ・WS250 電話機の場合は  
→内線ランプ：赤点滅
- ・DC600 電話機、PS601 電話機の場合は  
→着信ランプ：赤点滅  
→内線ランプ：緑点滅

#### 2

- ・受話器を上げると、自動的に相手とつながります。  
→着信ランプ：消灯
- ・DC600 電話機、PS601 電話機の場合は、を押します。  
→着信ランプ：消灯  
→内線ランプ：緑点灯


## ●内線強制転送

(単独電話機、自営標準端末)

### 転送する側の操作

#### 1 内線通話中


#### 2 →

- ・受話器を置いてすぐに (0.8 秒以内) 受話器を上げると保留になります。
- ・自営標準端末の場合、を押します。
- ・内線発信音「プッププッ・・・」が聞こえます。
- ・通話相手へ保留音が流れます。
- ・保留音は、外線保留音と同じ曲が流れます。
- ・受話器を 0.8 秒以上置いておくと、電話が切れます。

#### 3 転送先の内線番号を押す

- ・呼出音が聞こえます。

#### 4


- ・受話器を置くと、通話が転送されます。
- ・自営標準端末の場合、を押します。

### 転送された側の操作

#### 1 呼出音が鳴る

- ・呼出音「ブルルル・・・」が鳴ります。

#### 2

- ・受話器を上げると、自動的に相手とつながります。
- ・自営標準端末の場合、を押します。

## ●内線システム保留

システム間の内線通話、別システムの外線を使用した通話を内線システム保留することができます。

(多機能電話機、CL620 親機、CL620 子機、WS600 電話機、WS250 電話機、DC600 電話機、PS601 電話機)

### 内線システム保留のしかた

#### 1 内線通話中




- ・WS250 電話機の場合は  
→内線ランプ：赤点灯
- ・DC600 電話機、PS601 電話機の場合は  
→内網ランプ：緑点灯

#### 2 機能 3 を押す

- ・通話相手へ保留音の流れます。
- ・保留音は、外線保留音と同じ曲が流れます。
- ・内線発信音「ブップブップ・・・」が聞こえます。


### 【内線システム保留中】

#### 3

- ・受話器を置くと「カレンダー・時計」表示に戻ります。
- ・CL620 子機の場合は、または「切」を押します。
- ・WS600 電話機、WS250 電話機の場合は、または「切」を押します。
- ・WS250 電話機の場合は  
→内線ランプ：消灯
- ・DC600 電話機、PS601 電話機の場合は  を押します。  
→内網ランプ：消灯

### 再応答のしかた

#### 1

- ・内線発信音「ブップブップ・・・」が聞こえます。
- ・WS600 電話機、WS250 電話機の場合は、 「スピーカ」を押します。
- ・WS250 電話機の場合は  
→内線ランプ：赤点灯
- ・DC600 電話機、PS601 電話機の場合は、内網を押します。  
→内網ランプ：緑点灯

#### 2 機能 3 を押す

- ・相手と通話します。

## ●内線パーク保留

システム間の内線通話、別システムの外線を使用した通話をパーク保留することができます。

(多機能電話機、CL620 親機、CL620 子機、WS600 電話機、WS250 電話機、DC600 電話機、PS601 電話機)

#### 1 内線通話中

- ・WS250 電話機の場合は  
→内線ランプ：赤点灯
- ・DC600 電話機、PS601 電話機の場合は  
→内網ランプ：緑点灯




#### 2 保留を押す

- ・通話相手へ保留音の流れます。
- ・保留音は、外線保留音と同じ曲が流れます。  
→会議ランプ：赤点滅
- ・内線発信音「ブップブップ・・・」が聞こえます。

#### 3 パークを押す

- ・保留している通話がパークに転送されます。
- ・パーク転送音「ビビビビビ・・・」が聞こえます。  
→パークランプ：緑点滅
- ・パークの代わりに「9 6 8」→転送するパーク番号 (0 0~1 9のいずれか) を押すこともできます。

#### 4


- ・受話器を置くと「カレンダー・時計」表示に戻ります。
- ・CL620 子機の場合は、または「切」を押します。
- ・WS600 電話機、WS250 電話機の場合は、または「切」を押します。
- ・WS250 電話機の場合は  
→内線ランプ：消灯
- ・DC600 電話機、PS601 電話機の場合は  を押します。  
→内網ランプ：消灯

## ●内線パーク保留

(単独電話機、自営標準端末)

#### 1 内線通話中

#### 2 →

- ・受話器を置いてすぐに (0.8 秒以内) 受話器を上げると保留になります。
- ・自営標準端末の場合、 を押します。
- ・内線発信音「ブップブップ・・・」が聞こえます。
- ・通話相手へ保留音の流れます。
- ・保留音は、外線保留音と同じ曲が流れます。
- ・受話器を 0.8 秒以上置いていると、電話が切れます。

#### 3 9 6 8 を押す

#### 4 0 0~1 9のいずれか押す

- ・転送するパーク番号を押します。
- ・保留している通話がパークに転送されます。
- ・パーク転送音「ビビビビビ・・・」が聞こえます。

#### 5

- ・自営標準端末の場合、 を押します。

## ●内線パーク保留応答（保留したシステムで応答）

パーク保留したシステム間の内線通話、別システムの外線を使用した通話に応答することができます。



（多機能電話機、CL620 親機、CL620 子機、WS600 電話機、WS250 電話機、DC600 電話機、PS601 電話機）

### パーク保留した電話機

#### 1 パーク番号を伝えます

例：パーク00で・・・さんからの電話を保留しています。

### パーク保留応答する電話機

- 
  - ・内線発信音「ブップブップ・・・」が聞こえます。  
→**パーク**ランプ：赤点滅
  - ・WS600 電話機、WS250 電話機の場合は、 **スピーカー**を押します。
  - ・WS250 電話機の場合は  
→内線ランプ：赤点灯
  - ・DC600 電話機、PS601 電話機の場合は、**内網**を押します。  
→内網ランプ：緑点灯

#### 2 **パーク**を押す

- ・相手と通話します。  
→**パーク**ランプ：消灯
- ・DC600 電話機、PS601 電話機の場合は  
→**パーク**ランプ：消灯  
→内網ランプ：緑点灯
- ・**パーク**の代わりに「**9** **6** **9**」→保留中のパーク番号（**0** **0**～**1** **9**のいずれか）」を押すこともできます。

## ●内線パーク保留応答（保留したシステムで応答）



（単独電話機、自営標準端末）

### パーク保留した電話機

#### 1 パーク番号を伝えます

例：パーク00で・・・さんからの電話を保留しています。

### パーク保留応答する電話機

- 
  - ・内線発信音「ブップブップ・・・」が聞こえます。
  - ・自営標準端末の場合、を押します。
- 9**、**6**、**9**の順に押す
  - ・内線発信音が止まります。
- パーク番号（**0** **0**～**1** **9**のいずれか）を押す
  - ・保留中のパーク番号を押します。
- 通話をする

## ●内線パーク保留応答（別システムから応答）

パーク保留したシステム間の内線通話、別システムの外線を使用した通話を別システムの内線から応答することができます。



（多機能電話機、CL620 親機、CL620 子機、WS600 電話機、WS250 電話機、DC600 電話機、PS601 電話機）

### パーク保留した電話機

#### 1 パーク保留を転送したい相手にパーク番号を伝える

例：システム10のパーク00で・・・さんからの電話を保留しています。

### パーク保留応答する別システムの電話機

- 
  - ・内線発信音「ブップブップ・・・」が聞こえます。
  - ・WS600 電話機、WS250 電話機の場合は、 **スピーカー**を押します。
  - ・WS250 電話機の場合は  
→内線ランプ：赤点灯
  - ・DC600 電話機、PS601 電話機の場合は、**内網**を押します。  
→内網ランプ：緑点灯
- #**を押す
  - ・内線発信音が止まります。
- システム番号、**\***、**9**、**6**、**9**の順に押す
- パーク番号（**0** **0**～**1** **9**のいずれか）を押す
  - ・パーク番号のあとに**#**を押すとすぐにパーク保留に応答します。
- 通話をする

## ●内線パーク保留応答（別システムから応答）



（単独電話機、自営標準端末）

### パーク保留した電話機

#### 1 パーク保留を転送したい相手にパーク番号を伝える

例：システム10のパーク00で・・・さんからの電話を保留しています。

### パーク保留応答する別システムの電話機

- 
  - ・内線発信音「ブップブップ・・・」が聞こえます。
  - ・自営標準端末の場合、を押します。
- #**を押す
  - ・内線発信音が止まります。
- システム番号、**\***、**9**、**6**、**9**の順に押す
- パーク番号（**0** **0**～**1** **9**のいずれか）を押す
  - ・パーク番号のあとに**#**を押すとすぐにパーク保留に応答します。
- 通話をする

## サクサ株式会社

|              |       |   |
|--------------|-------|---|
| 917BT        | 080-1 | Z |
| 4294 0667 00 |       |   |

この資料の内容は、平成20年10月現在のものです。