


# ビジネスコミュニケーションシステム Actysシリーズ簡易操作説明書



## ◆ご注意

- (1) 本製品を分解したり改造することは、法律で禁止されていますので絶対に行わないでください。
- (2) 本製品の故障や誤動作、停電あるいは、天災などにより、本製品が使えなかったことによる付随的損害保証については当社では、一切の責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。
- (3) 本製品を設置するための配線工事および修理は、工事担任者資格を必要とします。無資格者の工事は違法となり、また事故の元になりますので絶対におやめください。
- (4) 本書の内容につきましては、万全を期しておりますが、お気づきの点がございましたら、販売店にお申し付けください。
- (5) 本書に記載されている内容については、将来予告なしに変更することがあります。
- (6) 本書に記載されている機能については、事前にプログラム設定が必要な機能がございます。プログラム設定につきましては、販売店にご相談願います。

サクサ株式会社  
お客様相談室

電話  0570-001-393  
050-5507-8039

# 1. カレンダー・時刻登録

操作は多機能電話機かCL820電話機(親機)で行います

## ◎カレンダー設定

1. **確定** **9** **1** **6** **1**

《カレンダー》  
2008年01月01日(火)

2. 年、月、日を入力する

・西暦を入力(下2桁)

**0** **0** ~ **9** **9**

《カレンダー》  
2008年12月23日(火)

・月を入力

**0** **1** ~ **1** **2**

例:08年12月23日で入力

・日を入力

**0** **1** ~ **3** **1**

3. **確定**

## ◎時刻設定

1. **確定** **9** **1** **6** **2**

《時刻》  
00時00分  
(00:00~23:59)

2. 時、分を入力する

24時間制で入力になります

3. **確定**

# 2. 電話帳登録

1. **確定** **2** **1**

2. 短縮番号を入力する(4桁)

**0** **0** **0** **0** ~ **3** **9** **9** **9**

**\*** を押すと空き短縮番号が自動入力されます

3. **3** (電話番号)

4. 電話番号を登録(最大24桁)

**0** ~ **9**

**短縮** を3回押すとハイフンが入力できます

5. **確定**

6. **4** (名前)

7. 名前の登録(最大16文字)

**短縮** で入力モード変更

 で変換

**確定** で入力を確定

8. **確定**

9. **#** (登録)

《電話帳登録—短縮番号》

■  
(0000~3999)  
\*自動選択

《電話帳登録—電話番号》

■  
桁数:最大24桁  
短縮:特殊コード

《電話帳登録—名前》

■  
桁数:最大16桁  
漢

着信音の設定で着信毎に音を変更できます。  
グループ着信で、ランプの色を変えたりできます。

# 3. 電話帳変更・消去

1. **確定** **2** **2**  
名前もしくは電話番号が  
短縮番号順に表示されます

《電話帳》  
0000:本社  
0001:関西支社  
0002:九州支社

2.   を押して選択する

3. **確定** を押す

4. **○変更の場合**  
**4**

0000:本社  
03345677890  
1:発信  
2:184発信

**○消去の場合**

**5** ➡ **6. へ**

5. 項目を選択し **確定** を押す

《電話帳登録》  
1:短縮番号>0000  
2:グループ >グループ0  
3:電話番号>0334567890

入力されている内容は  
**フラッシュ** で消えます

変更後 **#**

6. **1** (はい)

**○変更の場合**

《電話帳登録》  
上書きしますか?  
1:はい  
2:いいえ

**○消去の場合**

0000:本社  
消去しますか?  
1:はい  
2:いいえ

# 4. オートダイヤルの登録・変更

オートダイヤルに電話番号を登録するのは以下の操作になります。

1.

2. を押して選択する

外線として使用されているオートダイヤルに登録しても無効です

3.

4. (登録)

5.   
(登録種別を電話番号に設定)

6. 項目を選択し

変更する場合、入力されている内容は で消してから入力して下さい

を押して確定し変更後

を押す

《オートダイヤル》

オート01:登録なし

オート02:登録なし

オート03:登録なし

オート01:登録なし

1:登録

2:消去

《オート01》

1:登録種別 >

2:番号 >

3:名前 >

《オート01》

1:登録種別 >電話番号

2:番号 >

3:名前 >

オートダイヤルは電話機毎の登録になります。

# 5. 1 転送電話 転送先登録・変更

## ◎転送先電話番号登録・変更(変更も同じ操作)

1. **確定** **4** **2**

2. **転送先** **1** ~ **8**

3. **1** (登録)

4. **確定**

5. **転送先電話番号**

入力されている内容は

**フラッシュ** で消えます

6. **確定** → **#**

### 《外線転送先設定》

- ① 外線転送先1
- ② 外線転送先2
- ③ 外線転送先3

### 《外線転送先1》

- ① 登録
- ② 消去
- 保留** 戻る

### 《外線転送先1-電話番号》

0334567890■  
桁数:最大24桁  
**短縮** 特殊コード

# 5. 2転送電話 転送先登録・変更

## ◎転送電話セット／解除

1. **確定** **4** **1**

《外線自動転送モード》

- ① 外線転送1
- ② 外線転送2
- ③ 外線転送3

2. **転送モード** **1** ~ **4**

《外線転送1モード》

【転送先1 OFF】

- ① 登録
- ② 消去

3. **1** → **確定**

《外線転送1モード》

- 外線転送先1
- 外線転送先2
- 外線転送先3

4. **#** **登録**

解除は 1 ~ 4 を再度操作します

- ・転送セットが完了すると発信側外線ランプが赤点灯し、着信側外線ランプが赤点滅いたします。
- ・セット解除の操作は、メニュー特番41X1YZ(X:転送モード1~4、Y:転送先1~8転送先1番目 Z:転送先1~8転送先2番目)としてオートダイヤルに登録できます。

# 6. 留守番電話

各種メッセージの録音・変更(変更も同じ操作)留守指定電話機で操作

1. **確定** **5** **1**

## 2. 各種メッセージ対応番号

<応答録音>

**1** ~ **3** : 留守録メッセージ(1~3)

<応答専用>

**4** ~ **6** : 応答専用メッセージ(1~3)

<手動応答>

**7** : お待たせメッセージ

<一次応答外線転送>

**8** : 外線転送用メッセージ

<非通知・迷惑>

**9** : 非通知拒否メッセージ

**0** : 迷惑電話拒否メッセージ

**\*** : ワン留守メッセージ

《各種メッセージの設定》

**1**: 留守録音メッセージ1

**2**: 留守録音メッセージ2

**3**: 留守録音メッセージ3

3. **1** (録音)

《留守録メッセージ1》

**1**: 録音

**2**: 再生

**3**: 消去

## 4. 受話器をあげる

5. **確定**

《留守録メッセージ1》

録音を開始します

受話器を上げて、確定を押下してください

## 6. 受話器よりメッセージを録音

## 7. 録音終了後すぐに受話器をおろす



# 7. よくある質問

## 問1. 外線ボタンが点滅・点灯して消えない？

回答: 外線自動転送がセットされているようです。

確定→4111→確定→#

確定→4121→確定→#

確定→4131→確定→#

確定→4141→確定→#

の何れかで解除できます。

## 問2. WS(コードレス)電話機の着信音が鳴らなくなった？

回答: 音量ボタンを押してみてください。

“S”の表示が出ていればサイレントモードになっています。

解除: 保留ボタンを押しながら 切 ボタンを押してください。

## 問3. WS(コードレス)電話機で充電台から上げると「ブルブルツ・・・」と音がでる？ “クイック”と表示がされている？

回答: クイックモードになっているようです。

解除: 保留ボタンを押しながら 0 と押してください。

## 問4. 機能ボタンが点滅・点灯して消えない？

回答: 不在設定等が登録されているようです。

解除: 機能→99→機能 と押してください。

## 問5. 再生ボタンが点滅して消えない？

回答: 未再生メッセージが残っているようです。

再生ボタンを押すと再生されます。

確定531→1でメッセージを消去してください。

(未再生の用件も消えます)